

LÍMITE DE MANIOBRA PARA PÉRTIGAS DIELÉCTRICAS

39mm

Cod.: AUX.GOMA-L-SM



DESCRIPCIÓN

El límite de maniobra AUX.GOMA-L-SM constituye un componente de seguridad destinado a delimitar la zona máxima de empuñadura de las pértigas dieléctricas PFV. Su función es proporcionar una referencia física que impida al operador sujetar la pértiga por encima del límite previsto para la maniobra, contribuyendo a mantener la distancia de seguridad durante los trabajos en instalaciones eléctricas. Está fabricado en caucho de alta resistencia mecánica y es compatible con las pértigas dieléctricas PFV de Ø39 mm. Su diseño fue desarrollado considerando los criterios funcionales aplicables a componentes utilizados en herramientas aislantes destinadas a trabajos sobre instalaciones eléctricas. Cada unidad es sometida a controles de fabricación e inspección conforme a los procedimientos internos de PFV.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en caucho de alta resistencia mecánica.
- Delimita la zona máxima de empuñadura de la pértiga.
- Proporciona una referencia física para una utilización segura de la herramienta.
- Contribuye a mantener la distancia de seguridad durante la maniobra.
- Compatible con pértigas dieléctricas PFV Ø39 mm.
- Repuesto original PFV.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	Long (mts)	PESO (g)
AUX.GOMA-L-SM	Límite de maniobra para pértigas Ø39 mm. Marca PFV Arg.	0,15	78

DATOS TÉCNICOS

PARÁMETRO	VALOR
Código PFV	AUX.GOMA-L-SM
Descripción	Regatón para pértigas dieléctricas
Longitud	150 mm
Peso	78 g
Material	Caucho de alta resistencia
Sistema de fijación	Ajuste por interferencia
Compatibilidad	Pértigas PFV Ø39 mm
Control dimensional	Según procedimiento interno PFV
Color	Negro
Aplicación	Delimitación de la zona de empuñadura

INSTRUCCIONES DE USO

- Verificar que el límite de maniobra se encuentre correctamente instalado antes de utilizar la pértiga.
- Confirmar que permanezca firmemente sujeto al tubo.
- Utilizar únicamente con pértigas PFV compatibles.
- Sustituir el componente cuando presente desgaste o daños visibles.

INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN

Antes de cada uso verificar:

- Ausencia de grietas, cortes o roturas.
- Correcta fijación sobre la pértiga.
- Ausencia de deformaciones permanentes.
- Estado general de la superficie.
- Ausencia de endurecimiento o pérdida de elasticidad del material.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- Limpiar con agua y detergente neutro cuando sea necesario.
- No utilizar solventes, combustibles ni derivados del petróleo.
- No emplear productos abrasivos.
- Mantener libre de tierra, arena u otros contaminantes.

RESTRICCIONES DE USO

- No utilizar límites de maniobra agrietados o deteriorados.
- No modificar el componente.
- No instalar sobre pértigas incompatibles.
- Sustituir el componente cuando presente desgaste excesivo.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar bajo techo, en un ambiente limpio y seco.
- Evitar la exposición permanente a la radiación solar directa.
- Evitar el contacto con aceites, combustibles, solventes y otros agentes químicos.
- No almacenar próximos a fuentes de calor.
- Evitar deformaciones ocasionadas por cargas durante el almacenamiento.
- Proteger de golpes e impactos.

El cumplimiento de las presentes condiciones de almacenamiento contribuye a preservar las características mecánicas y funcionales del componente durante su vida útil.